

|         |                       |       |              |
|---------|-----------------------|-------|--------------|
| 名 称     | R1700BT (保加利亚文) 说明书   |       | 东莞市漫步者科技有限公司 |
| 材 质:    | 80克书纸                 | 版面设计: |              |
| 尺 寸:    | 127×127 (MM)          | 校 对:  |              |
| 版本号及料号: | V1.1/IB-160-R1700B-01 | 批 准:  |              |

IB-160-R1700B-01 说明书R1700BT/保加利亚文/V1.1

Наръчник Редакция V1.1, май 2017  
IB-160-R1700B-01

Офис 2207, етаж 22,  
Tower II,Lippo centre,  
89 Queensway  
Hong Kong (Хонгконг)

Тел.: +852 2922 6989  
Факс: +852 2922 1989  
www.edifier.com  
© 2017 Edifier International Limited. All rights reserved.  
Отпечатано в Китай

**ЗАБЕЛЕЖКА**  
С оглед технически подобрания и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е продукт на промяна без предварително предупреждение. Продуктите на EDIFIER са предназначение за различни приложения. Снимките и картичките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забележани, действителния продукт е валиден.

EDIFIER

R1700BT

Мултимедиен високоговорител

Български

Наръчник на потребителя

Важно – инструкции за безопасност

Благодарим ви, че закупите този продукт на EDIFIER. EDIFIER се старее да осигури мощни говорители, които да задоволят нуждите на крайните клиенти, дори и най-изискваните. Този продукт ще добави към вашата домашна аудио система, компютър и домашен мини театър страхотен звук. Моля прочетете това ръководство внимателно, за да постигнете максималното от системата.

**ВНИМАНИЕ**  
Всякашата със стрелка на върха описана в триъгълник е предназначена да отпрати вниманието на необходимостта от безопасност при използването на продукта, който може да е достатъчна сила, че да причини вреда за човешкото здравеопазване.

**ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Моля прочетете всички приложени инструкции. Моля прочетете всички предупредителни текстове. Моля използвайте уреда в съответствие с предписанията на производителя. Моля настройвайте нивото на звука до комфортно ниво, за да не увредите слуха си и звуковата система.

- Не излагайте звуковата система на дъжд или влага.
- Не използвайте системата в близост до вода, не я потапяйте в течности и избягвайте разливане на такова върху нея.
- Не преобръщайте формата на захранващия конектор – той има две резки, като едната е по-широка от другата, за да може да сервизирава правилно на включването му.
- За допълнителна защита при съвместими буре изключвайте говорителите от електрическата мрежа и изключвайте компютъра.
- Изключвайте от щепсела говорителите когато не се използват продължително време.
- Разполагайте говорителите далеч от всякакви източници на топлина като нагредители и готварски печки, камини и дърветна сплъсчва светлина.
- Не затваряйте отворите и купите на говорителите и никога не пускате обекти в тях. Винаги им осигурявайте пространство за вентилация и избягвайте потопяване електрически кабел.
- Поставете говорителите на стабилна място, за да избягвате причиняване на наранявания на хора или на говорителите.
- Използвайте говорителите от електрическата мрежа и от компютъра когато ги потапяте с водна вода.
- Посочване в серия е необходимо когато захранващия кабел или щепсел са повредени, когато течни или други предмети са попаднали върху продукта, когато са били изложени на дъжд или влага, когато са били изпуснати от височина. Моля сервизването да се извършва само от квалифициран персонал.
- Използвайте щепсела, за да изключите от електрическата мрежа.

Правилно извършване на този продукт. Маркировката показва че този продукт не трябва да се извърши с други домашни отпадъци в рамките на ЕС. За да избягвате възможни наранявания на хората на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изгаряне на отпадъци, рециклирайте отговорно продукта, за да спомогнете повторната употреба на материалните ресурси. За да върнете използвания уред, моля използвайте системата за събиране и връщане на употребявани уреди или се свържете с чл.10вещ, от който сте закупили продукта. Той може да вземе продукта за безопасно за околната среда рециклиране.

**ВНИМАНИЕ**  
Това оборудване е Клас II или двойно изолиран електрически уред. Той е конструиран по такъв начин, че не изисква заземяване с цел безопасност.

1

Български

Разпаковане на кутията

Съдържание на кутията:

Пасивен високоговорител

Дистанционно

Активен високоговорител

Инфракчервен приемник

Свързващ аудио кабел двойн RCA към двойн RCA

3.5 мм към двойн RCA свързващ аудио кабел

Кабел за свързване на високоговорителите

Илюстрации

1. Свържи към активния високоговорител

2. Ключ за високите

3. Ключ за басите

4. Ключ за главен контрол сигнала на звука

За да изключите Bluetooth връзката:

Натиснете и задръжте

5. Индикатор за електрозахранване

6. Щекер за аудио входящ сигнал

7. Изход на високоговорителя

8. Ключ за електрозахранването

9. Захранващ кабел

2

Български

3

Български

Илюстрации

Дистанционно

1. ON/OFF

2. Ключ за заглушаване

3. Намалване на звука

4. Ускоряване на звука

5. Bluetooth

6. PC / AUX

Поставяне на батерията:

Вижте илюстрацията за начина за отваряне на гнездото на батерията, поставяте батерията тип CR 2025 и затворете капачето.

Забележка:

1. Не поставяйте дистанционното на влажни и горещи места.
2. Не презареждайте батерията.
3. Ако няма да използвате дистанционното продължително време, отстранете батерията.
4. Батерията не трябва да се излага на горещини над обичайното, като например пряка слънчева светлина, огън и други подобни.

6

Български

Свързване и Инструкции за употреба

Свързване на високоговорителите

Свържете активния и пасивния високоговорители с включвания в комплектацията свързващ кабел.

Свързване към източник на променлив ток

Моля включете щепсела за електрозахранването в електрически контакт с подходящо напрежение променлив ток.

5

Български

Свързване и Инструкции за употреба

AUX входящ сигнал

Настройка

→ Възпроизведете музиката на вашето свързано външно устройство и настройте на желаното ниво силата на звука, басите и високите честоти чрез съответните копчета на системата високоговорители.

**Забележка:** Ако бъдат свързани едновременно два аудио източника и двата сигнала ще бъдат възпроизвеждани едновременно. Ако желаете заделите аудио изхода за само един от тях, намалете силата на звука, или изключете другия източник.

Инструкции за употреба

Bluetooth®

1. Настройте вашето устройство (мобилен телефон, таблет, MP3/MP4 плейър и др.) да търси налични устройства и изберете "EDIFIER R1700BT".

2. Сдвоете вашето устройство с "EDIFIER R1700BT".

3. Възпроизведете музиката записана на вашето сдвоено устройство като настроите силата на звука на желаното от вас ниво.

**Забележка:**

1. Възможностите за свързване и съвместимостта с Bluetooth може да се различават при различни устройства източници на сигнал в зависимост от версиите на софтуера на устройствата-източници.
2. За да се възползвате от пълните възможности на този уред свързани с Bluetooth, моля настройте вашия друг уред и се уверете, че има наличен A2DP профил.
3. PIN кодът за свързване (ако е необходим) е "0000".

6

Български

7

Български

Спецификации

Обща изходна мощност:

R/L(високи): 15W +15W  
R/L(баси): 18W +18W

Съотношение сигнал към шум:

R/L: ≥85dB(A)

Честотен обхват:

60Hz ~ 20KHz

Чувствителност на входа:

PC: 700mV ± 50mV  
AUX: 500mV ± 50mV  
Bluetooth: 400mFFs ± 50mFFs

Тип входящи сигнали:

PC/AUX/Bluetooth

Драйвер,Високи:

Φ 19 mm „silk dome“ („копринен купол“), „tweeter“

Драйвер,Баси:

4 инча (116 mm)

Проблеми и отстраняването им

- Моля проверете дали уредът е включен към електрозахранването и дали стенният контакт е изправен и на то.
- Изключете и отново включете системата и отново я свържете с източника на аудио сигнал.
- Проверете дали главното копче за настройка на силата на звука не е поставено на минимум.
- Проверете дали аудио кабелът е правилно скачен.
- Проверете дали постъпва сигнал от аудио източника.

Ако имате допълнителни въпроси, или проблеми във връзка продуктите на „EDIFIER“...

Азия, Европа, Океания:

Моля посетете нашия уебсайт на адрес: [www.edifier-international.com](http://www.edifier-international.com), или се свържете по електронна поща с Отдел „Поддръжка“ на „EDIFIER“, за допълнителна помощ: [enquiry@edifier.com](mailto:enquiry@edifier.com).

→ Уважаеми клиенти, благодарим ви, че избрахте да закупите този продукт на „EDIFIER“. Относно гаранцията на „EDIFIER“ приложимо по отношение на този продукт, молим ви да посетите уебсайта на „EDIFIER“: [www.edifier-international.com/warranty-terms](http://www.edifier-international.com/warranty-terms).

Канада / САЩ / Мексико: [www.edifier.ca](http://www.edifier.ca) Email: [service@edifier.ca](mailto:service@edifier.ca)

Ако предпочитате, може да ни се обадите и на следните телефони, без такси: 1-877-EDIFIER (334-3437) в Канада, 1-800-688-7406 в САЩ.

Южна Америка: Моля посетете: [www.edifier.com](http://www.edifier.com) (на английски), или [www.edifierla.com](http://www.edifierla.com) (на испански / португалски) за подробна информация за установяване на контакт на местно ниво.

8

Български

9

Български